

Programator uniwersalny mikroprocesorów ATMEL .

Adaptor do serii 89C5x i 89S8252

Zestaw do samodzielnego montażu.

1.Opis ogólny.

Dodatkowe funkcje programatora P200 z adaptorem P201:

 Programowanie równoległe procesorów ATMEL AT89C51/52 i AT89S8252, w podstawce DIP40 przy użyciu firmowego oprogramowania ATMELA (freeware) pod DOS i WINDOWS. Należy zadeklarować procesor jako AT89S8252. Tryb "51maxi'. Pracuje z programatorem P200 w wersji 2.0 i późniejszych.

2. Opis działania:

Układ stanowi rozszerzenie opisanego programatora P200 o dodatkowy bajt adresu. Układ U21 74HCT574 stanowi zatrzask starszego bajtu adresu.

3. Lista podzespołów adaptora P201.

lp	sztuk	nazwa	wartość / typ	oznaczenia
1	1	Układ scalony	74HCT574	U21
2	1	Podstawka	DIP40	U20
3	1	Rezonator kwarcowy HC12	4-24Mhz	X21
4	2	Kondensator ceramiczny	33pF	C12,C22
5	1	Elektrolit	100uF/16	C23
6	1	Kondensator monolit	100nF	C24
7	1	Złącze pinowe żeńskie	SIP10	JP22
8	2	Złącze pinowe żeńskie	SIP8	JP20, JP23
9	1	Złącze pinowe żeńskie	SIP4	JP21
10	1	Płyta drukowana P201		

4. Schemat ideowy.



Rys.11. Schemat adaptora P201.

5. Montaż płytki.

- Sprawdź stan ścieżek trzymając płytkę "pod światło". Ewentualne zwarcia niedotrawienia usuń ostrym nożem.
- Sprawdź kompletność zestawu.
- Wykonaj nacięcia płytki wg rysunku 13. Wyłam zaznaczony prostokąt wzdłuż linii otworów. W ten sposób uzyskasz dostęp do podstawki na dolnej płytce.
- Zacznij montaż od złącz pinowych po stronie ścieżek . W tym celu nasuń złacza pinowe żeńskie JP20 JP 23 na odpowiadające im złącza na płycie P200, traktując płytę bazową jako szablon. W pozycji "do góry nogami", lutownicą z ostrym grotem przylutuj tylko skrajne piny każdego złącza, zachowując dystans 3 mm plastiku od płytki. Delikatnie ściągnij płytkę z "uchwyconymi" złączami i dokończ lutowanie złączy pinowych.
- Wlutuj układ U21 po stronie ścieżek .
- Wlutuj podstawkę pod U20, ostrymi obcinaczkami usuń elementy poprzeczne podstawki rysunek 12-(zostaną dwie niezależne listwy pinowe).
- Wykonaj zwory 2 szt.
- Zamontuj kwarc i kondensatory .
- Sprawdź jakość lutowania.
- Po uruchomieniu płytki P201 dodatkowo oblkej złącza pinowe naokoło klejem polietylenowym na gorąco.



Rys. 12. Wykonanie wycięcia w płycie P201 i nacięcie podstawki DIP40.

6. Uruchomienie układu.

- Jeśli masz P201 w wersji 1.x wymień mikroprocesor U1 na wersję 2.0 .
- Usuń jumper określający typ programowanego procesora
- Umocuj płytkę P201 na płycie P200.
- Włącz zasilanie i sprawdź wartość napięcia na podstawce P20 tj pomiędzy pinem 20 (GND) a 40 (VCC). Napięcie powinno zawierać się w przedziale 4.8 5.2 V. Wyłącz zasilanie.
- Umieść w podstawce U20 mikroprocesor do zaprogramowania.
- Podłącz zasilacz.- powinna zapalić się zielona dioda LED a czerwona mrugnąć 5 razy.
- Uruchom program firmowy ATMEL a. Ustaw typ mikroprocesora na 89S8252.
- Sprawdź działanie urządzenia.



Rys. 13. Schemat montażowy adaptora P201 strona elementów.



Rys. 14. Schemat montażowy adaptora P201 strona ścieżek.

8. Praca z adaptorem P201

- Przed włączeniem zasilania umieść procesor w odpowiedniej podstawce .
- Włącz zasilanie. Programator powinien rozpoznać typ programowanego układu i zasygnalizować mruganiem czerwonej diody LED.
 - 2 mrugnięcia procesor AVR AT90S1200/2313 w podstawce 20 pinowej.
 - 3 mrugnięcia procesor AVR AT90Sxxxx na kablu ISP
 - 4 mrugnięcia procesor AT98Cx051 w podstawce 20 pinowej.
 - 5 mrugnięć procesor AT89C5x lub AT89S8252 w podstawce 40 pinowej.
 - 7 mrugnięć nie rozpoznano procesora włączono obsługę AT89C5x /89S8252.

Jeśli rozpoznanie jest nieprawidłowe, ustaw typ procesora jumperem wg. naklejki na procesorze -• program wersja 2.0.

UWAGA!

W danej chwili tylko w jednej z podstawek (wliczając złacze ISP) może znajdować się programowany mikroprocesor.

9. Dodatkowe rozkazy sterujące adaptorem P201 ver.2.0

Tryb AT89C5x, AT89S8252 - "89maxi"

Kod	Rozkaz	dane wyjściowe	dane wejściowe				
sterujący							
A	ustaw adres	adresH adresL	CR				
R	czytaj pamięć programu		bajt				
D*	czytaj bajt z pamięci EEprom		bajt				
С	zapisz pamięć programu	bajt	CR				
D*	zapisz bajt do pamięci EEprom	bajt	CR				
е	kasuj mikroprocesor		CR				
Р	inicjacja programowania		CR				
f*	czytaj bity i bezpieczniki		BAJTR				
F*	ustaw bezpieczniki	BAJTF	CR				
S	czytaj sygnaturę		bajt bajt bajt				
I	ustaw BITY	BITY	CR				
L	koniec programowania		CR				
Т	podaj typ procesora	TYP	CR				
V	wersja oprogramowania		bajt bajt				
V	wersja sprzętu		bajt bajt				
S	identyfikator		'AVR ISP'				
р	typ adaptora		'S'				
t	lista procesorów		lista , 0H				
CR – kod 13 dziesiętnie							
*BAJTF: x x x x x x SPIEN; wartość '0' odpowiada ustawieniu; x bit bez znaczenia							
AT89C5x: BITY : BIT1 BIT2 BIT3 x x x x x wartość '0' odpowiada ustawieniu ;x bit bez znaczenia							
AT89S8252: BITY x x x x BIT1 BIT2 BIT3 wartość '0' odpowiada ustawieniu ;x bit bez znaczenia							
*BAJTR: x x x x x x SPIEN watrość '0' oznacza ustawienie bitu ; x bit bez znaczenia							
TYP:							
	AT90S1200C	- 12h					
	AT90S1200D	- 13h					
	AT89C1051	l - 13h					
	AT90S2313A	- 20h					
	AT89C2051	l - 20h					
	AT90S4414A	- 28h					
	AT90S85515A	- 38h					
	AT89 S8252	- 86h					
*Tylko AT89S8252							

We wszystkich trybach wprowadzono komendę '+' z argumentem Bajt, ustawiającą typ procesora z • programu.

- Bajt = '1' "AVR PAR" Bajt = '2' "AVR SPI" •
- •
- Bajt = '3' "emu89" •
- Bajt = '4' – "89maxi'
- Bajt = '5' 'generic" •

10.Wsparcie techniczne: http://www.perform.cc.pl